

BENAMING

Wij hebben aan het begin van dit werkplaatshandboek een lijst met benamingen opgenomen van hoofdororganen van de wagen. Achter de naam van elk orgaan staat een nummer van 3 cijfers, dat overeenkomt met het nummer van de handelingen, die betrekking hebben op dit orgaan.

NUMBERINGSSTELSEL

Het nummer bestaat uit:

- a) De type-aanduiding van de wagen: AM.
 - b) Een getal van 3 cijfers, dat het orgaan of het element aanduidt (dit is het nummer dat opgenomen is in de algemene lijst van benamingen).
 - c) Een codenummer, dat de aard van het werk, dat in die handeling wordt beschreven, aangeeft. Dit cijfer is van het voorafgaande nummer gescheiden door een deelsstreepje.
- De gebruikte code is als volgt samengesteld:
Het cijfer 0 duidt arstellingen en controles aan.
De cijfers 1, 4, 7 duiden op de veranaging van de organen (uit- en inbouwen).
De cijfers 2, 5, 8 duiden op het uit elkaar nemen en monteren.
De cijfers 3, 6, 9 duiden op revisie.

VOORBEELDEN:

- Handeling no. AM 334-0: Afstelling van het schakelmechanisme.
- Handeling no. AM 372-1: Veranaging van de aandrijfassen.
- Handeling no. AM 100-2: Demontage en montage van een motor/versnellingsbakaggregaat.
- Handeling no. AM 442-3: Revisie van een stuurinrichting.

SPECIALE PUNTEN

Aan het begin van de beschrijving van elke handeling worden bepaalde speciale punten genoemd (aantrekoppels, maten voor atstellingen, speciale voorzorgen welke bij de montage moeten worden genomen, enz.).

De alinea-nummers van deze speciale punten hebben betrekking op de paragraafnummers in de handeling.

AFBEELDINGEN

Aan de linker bovenzijde treft men boven elke afbeelding het nummer of de nummers aan, die betrekking hebben op de handeling, waar bij deze afbeelding behoort (deze aanduiding wordt niet vermeld op de afbeeldingen, die de gereedschappen weergeven).

GEREEDSCHAP

De speciale gereedschappen, die bij de reparatie van de AM worden gebruikt, zijn als volgt aangeduid:
1° Door een nummer, gevolgd door de letter T. Deze gereedschappen kunnen worden geleverd door de Afdeling „Onderdelen“ van N.V. Automobiles Citroën, Stadionplein 26-30, Amsterdam-Z.
2° Door een nummer, dat wordt voorafgegaan door de hoofdletters MR. In dit werkplaatshandboek zijn werktekeningen opgenomen, welke het mogelijk maken, dit aanvullingsgereedschap zelf te vervaardigen.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Voor alle raadgevingen, die betrekking hebben op storingen van het type AM en voor alle inlichtingen betreffende gereedschappen of inlichtingen betreffende de reparatie, gelieve men zich te wenden tot onze Technische Dienst, tel. no. 020-7311 1 (6 lijnen), telegramadres „AUTOCIT“ - Amsterdam.

WERKZAAMHEDEN AAN DE CARROSSERIE

Het werkplaatshandboek „Carrosserie 3 CV AM no. 491“ bevat alle gegevens voor het vervangen van de diverse carrosseriedelen, welke door onze Afdeling „Onderdelen“ worden geleverd.

Nederlandse bewerking: Olyslager Organisation - Soest, Holland.

ALGEMENE BENAMINGEN

Het cijfer, dat voor elk orgaan is vermeld, duidt op het handlingsnummer dat op dit orgaan betrekking heeft.

100	Carters	
111	Cilinderkop	
112	Distributie	
120	Vering	
133	Brandstofvoorziening:	
141	Spruitstuk	
142	Carburateur en bedieningsorganen	
171	Luchtfilter	
173	Benzinepomp	
175	Benzinetank	
180	Uitlaatstelsel	
211	Stroomverdelers	
212	Bobine	
220	Smeersysteem	
241	Koelsysteem	
312	Bedieningsorganen	
314	Bedieningsorganen	
330	Bedieningsorganen	
334	Bedieningsorganen	
372	AANDRIJFASSEN	
410	VOORBRUG	
413	Voorwiellagerhuizen	
420	ACHTERBRUG	
433	VOORWIELOPHANGING	
434	Veerpot	
435	Tragheidschokbrekers	
436	Wrijvingschokbrekers	
440	STUURINRICHTING	
441	Stuurwiel	
442	Stuurhuis met tandwiel	
451	REMMEIN	
453	Het hydraulische systeem (hoofdremcilinder, pedaalstel, leidingen)	
454	Het mechanische remsysteem (handremhandel, kabels)	
510	ELEKTRISCHE INSTALATIE	
510	Bedrading en lampen	
532	Dynamo	
533	Startmotor	
533	Spanningsregelaar	
535	Koplampen	
540	Ruitwisser	
560		

MOTOR

NUMMER	ORGANEN	handeling van de	BESCHRIJVING	NUMMER	van de paragrafen	NUMMER
AM 000	ALGEMEEN	handeling	Bijzonderheden en afstelgegevens	9-10-11		
AM 100-1	MOTOR		Vervanging van een motor/versnellingsbakaggregaat	12		
AM 100-2			Demontage en montage van een motor/versnellingsbakaggregaat	13		
AM 100-3			Montage van de versnellingsbak aan de motor	14		
AM 100-3			Revisie van een motor	15		
AM 100-3			Het gereedmaken van de cilinderkoppelen	16		
AM 100-3			Montage van de zuigers	17-18		
AM 100-3			Het gereedmaken van de oliepompe	18		
AM 100-3			Montage van een turbinekeuring	19		
AM 100-3			Vervanging van de nokkenas	19-20		
AM 100-3			Montage van de achterste oliegeleiding	20		
AM 100-3			Het afstellen van de klepspel	20-21		
AM 100-3			Controle en afstelling van de centrifugaalvervoering	21		
AM 100-3			Afstellen van het ontstekingsstijf	21		
AM 111-4	Cilinders		Werzaamheden aan cilinders en zuigers	22		
AM 111-4			Vervanging van een onderdelengroep cilinders-zuigers	22		
AM 111-4			Vervanging van een zuigerpomp	23		
AM 111-4			Vervanging van zuigerveren	23		
AM 112-0	Cilinderkop		Het afstellen van de klepspel	24		
AM 112-1			Vervanging van een cilinderkop	24		
AM 112-3			Revisie van een cilinderkop	26		
AM 112-3			Het slijpen van de kleppen	26		
AM 112-3			Controle van de veerdrücken	26		
AM 112-4			Werzaamheden aan de cilinderkop	27		
AM 112-4			Vervanging van een kleptuimelaar of kleptuimelaaras	27		
AM 112-4			Vervanging van een kleplichterstang	27		
AM 112-4			Vervanging van een kleplichterstang	28		
AM 112-4			Vervanging van een kleplichterstangkoker	28		
AM 112-4			Vervanging van een kleplichterstang	28		
AM 112-4			Vervanging van een kleplichterstangkokers	28		
AM 120-1	Distributie		Vervanging van een klepstoter	29		
AM 120-4	Krukas		Opheffen van oliekekage aan de oliegeleidingen van de motor	29		
AM 120-4			Opheffen van oliekekage aan de achterste oliegeleiding	29		
AM 120-4			Opheffen van oliekekage aan de voorste oliegeleiding	29		
AM 133-1	Motorophanging		Werzaamheden aan de motorophanging	30		
AM 133-1			Vervanging van de voorste rubber kussens	30		
AM 133-1			Vervanging van een achterste motorophanging	30		
AM 133-1			Vervanging van een achterste motorophanging	30		
AM 133-1			Vervanging van een achterste motorophanging	30		
AM 141-1	Spruitstukken		Vervanging van een inlaat- en uitlaatspruitstuk of pakking	30		
AM 142-0	Carburateur		Afstelling van het stationair toerental	31		
AM 142-1			Vervanging van een Solex-carburateur	31		
AM 142-3			Werzaamheden aan de carburateur	32		
AM 142-3			Revisie van een Solex-carburateur, type 30 PB I	32		
AM 142-3			Afstelling van de carburateur	33		
AM 142-3			Revisie van een Solex-carburateur, type 30 PCS	33		
AM 142-3			Afstelling van de carburateur	33		
AM 142-4	Carburateurbediening		Werzaamheden aan de carburateurbediening	34		
AM 142-4			Vervanging van een chokkabel	34		
AM 142-4			Vervanging van een gasklepbedieningsstang	34		
AM 171-1	Luchtfilter		Vervanging van een luchtfilter	34		
AM 171-3			Revisie van een luchtfilter	34		
AM 173-1	Benzinepomp		Vervanging van een benzinepomp	35		
AM 173-3			Revisie van een SFV-benzinepomp	35		
AM 175-1	Benzinetank		Werzaamheden aan de benzinetank	36		
AM 175-1			Reiniging van een benzinetank	36		
AM 180-1	Uitlaatsysteem		Werzaamheden aan het uitlaatsysteem	37		
AM 180-1			Vervanging van een achterste knaldemper	37		
AM 180-1			Vervanging van een voorste knaldemper	37		
AM 180-1			Vervanging van de voorste uitlaatpomp	38		
AM 180-1			Vervanging van de achterste uitlaatpomp	38		

ORGANEN	NUMMER van de handeling	BESCHRIJVING	NUMMER van de paragrafen	NUMMER van de pagina
Ontsteking	AM 211-0	Atstellingen aan de stroomverdelers	1	38
		Controlen van het ontstekingsstijpstip	1	38
		Atstelling van het ontstekingsstijpstip	7	38
		Atstelling van de onderbrekercontacten	16	39
		Controlen en atstelling van de centrifugaalvervroeging	22	39
	AM 211-1	Werkzaamheden aan de stroomverdelers	1	40
		Verandering van een stroomverdelers	1	40
		Verandering van een condensator	15	40
		Verandering van een onderbrekerarm	21	41
		Verandering van een onderbrekerkern of de centrifugaalgewichtjes	22	41
AM 211-3	Revisie van een stroomverdelers	1	41	
AM 212-0	Controlen van een bobine	1	41	
AM 212-1	Verandering van een bobine	1	42	
AM 220-0	Controlen en atstelling van de oliedruk	1	42	
AM 220-1	Werkzaamheden aan het smeersysteem	1	43	
	Verandering van een carteronluchtingsventielen	1	43	
	Verandering van de carteronluchtingsventielen	6	43	
	Verandering van een oliedrukventiel	9	43	
	Verandering van een oliekoeler	14	43	
AM 241-1	Werkzaamheden aan het koelsysteem	1	44	
	Verandering van een ventilateur	1	44	
	Verandering van een koelsluichtunnel	10	44	
AM 312-1	Verandering van een frictiekoppeling	1	45	
AM 312-3	Revisie van een frictiekoppeling	1	46	
	Controlen van de veerdrukkens	7	46	
	Afstelling van de drukgroep	8	46	
AM 314-0	Atstelling van de vrije slag van de koppeling	1	47	
AM 330-1	Verandering van een versnellingsbak	1	47	
AM 330-3	Revisie van een versnellingsbak	1	48	
	Het gereedmaken van de primaire as	35	51	
	Het gereedmaken van het pignon	36	51	
	Het gereedmaken van het differentieel	32	52	
	Het gereedmaken van pignon en kroonwiel	43	52-53	
	Het afstellen van de schakelvorcken	49	54	
	Het afstellen van de spelling der differentieellagers	51	55	
	Het afstellen van de tandspeling	52	55	
	Verandering van de primaire as of de bijbehorende tandwielen of de synchro-niseeroren van de tweede en derde versnelling	63	56	
	Verandering van een schakelmot voor de tweede en derde versnelling	80	57	
AM 334-0	Atstelling van de schakelvorcken	1	58	
AM 334-1	Werkzaamheden aan de bedieningsorganen	1	58	
	Verandering van de schakelhefboom	1	58	
	Revisie van een schakelhefboom	14	59	
	Verandering van een versnellingshandel	16	59	
	Verandering van de schakelvorcken en schakelvorckassen	27	59	
AM 372-1	Werkzaamheden aan de aandrijfassen	1	61	
	Verandering van een aandrijftras (aan de wielzijde)	1	61	
	Verandering van een schuiftuk	7	61	
	Verandering van onderdelen (astap of voorwielagerhuis) aan de wielzijde	15	62	
	Verandering van een homokinetische koppeling	21	62	
AM 410-0	Atstelling van de voorbrug	1	62	
	Controlen van de fuseehellinghoek	1	62	
	Afstelling van de uitsporing van de voorwielen (zie Hand. AM 440-0)	1	62	
AM 410-1	Werkzaamheden aan de voorbrug — stuurinrichting	1	63	
	Verandering van een voorbrug — stuurinrichting	1	63	
	Verandering van een onderdelengroep astraverse-stuurinrichting	27	64	
AM 410-3	Revisie van een voorbrug	1	64	
	Controlen van de draagarmen (zie Hand. AM 410-4)	1	64	
	Controlen van de astraverse (zie Hand. AM 420-3)	1	64	
	Het gereedmaken van de voorwielagerhuizen	12	65	
	Het gereedmaken van de aandrijfassen (zie Hand. AM 372-1)	12	65	
	Montage van de voorwielagerhuizen	15	65-66	
	Montage van de stuurstangen	17	66	

NUMMER van de ORGANEN	handeling van de NUMMER	BESCHRIJVING	NUMMER van de paragrafen	NUMMER van de pagina
ACHTERBRUG	AM 420-0	Controlewerkzaamheden aan een achterbrug.	1	70
		Controlen van de toesporen.	1	70
		Controlen van de wielvlucht.	2	70
		Controlen van de draagarm.	5	70
	AM 420-1	Verangng van een achterwieldraagarm	1	71
	AM 420-3	Revisie van een achterwieldraagarm	1	72
		Controlen van de draagarm	17	73-74
		Verangng van een aanslagnok	26	74
		Controlen van een astraverse	30	74
	AM 420-4	Verangng van een astraverse, achter	1	75
VERING	AM 433-0	Atstelling van de rijhoogten	1	76
	AM 434-1	Werkzaamheden aan een veerpot	1	76
		Verangng van een veerpot	1	76
	AM 434-3	Revisie van een veerpot	12	77
	AM 435-1	Werkzaamheden aan de traagheidschokbreker	1	78
		Verangng van een traagheidschokbreker	1	78
	AM 436-0	Controlen van een traagheidschokbreker	7	78
	AM 436-1	Verangng van een wrijvingschokbreker	1	79
	AM 436-3	Revisie van een wrijvingschokbreker	1	79
	AM 440-0	Atstellingen aan de stuurinrichting	1	79
STUURINRICHTING	AM 440-0	Atstelling van de uitspoor der voorwielen	1	79
		Atstelling van de wieluitslaghoek	1	79
	AM 441-1	Verangng van een stuurwiel	1	80
	AM 442-3	Revisie van een stuurinrichting	12	80
	AM 451-0	Atstelling van de remmen	1	82
		Atstelling van de voorwielen	1	82
		Atstelling van de achterwielen	5	82
		Centreren van de voorwielremsegmenten	8	83
		Centreren van de achterwielremsegmenten	13	83
	AM 451-1	Werkzaamheden aan de voorwielen	1	84
Voorwielen	AM 451-1	Verangng van een remtrommel	1	84
		Verangng van remsegmenten	17	85
		Verangng van een wielremcilinder	24	85
		Verangng van een remkabel	32	85
		Verangng van een wrijvingsremcilinder	46	86
		Verangng van een differentieel	63	87
	AM 451-4	Werkzaamheden aan de achterwielen	1	87
		Verangng van een remtrommel, achter	1	88
		Verangng van een wielremcilinder	9	89
		Verangng van de remsegmenten	16	89
Hydraulisch remsysteem	AM 453-0	Ontluchten van het remsysteem	1	90
	AM 453-1	Werkzaamheden aan het hydraulische remsysteem	1	90
		Verangng van een hoofdremlinder	1	90
		Verangng van een pedaalstel	10	90
	AM 453-3	Revisie van onderdelen van het hydraulische remsysteem	1	91
		Revisie van een hoofdremlinder	1	91
		Revisie van een voorwielremcilinder	10	92
		Revisie van een achterwielremcilinder	16	92
	AM 454-0	Atstelling van de handrem	1	92
	AM 454-1	Werkzaamheden aan de handrembediening	1	92
	Verangng van een handremhefboom	1	92	
	Revisie van een handremhefboom	5	92	

LIJST VAN WERKZAAMHEDEN, DIE IN HET WERKPLAATSHANDBOEK ZIJN OPGENOMEN

ORGANEN	NUMMER van de handeling	BESCHRIJVING	NUMMER van de paragrafen	NUMMER van de pagina
ELEKTRISCHE	AM 510-1	Montage van de elektrische installatie		93
	AM 521-1	Gloeilampentabel		94
Instrumentenbord	AM 521-1	Vervanging van een instrumentenbord	1	94
	AM 525-1	Vervanging van een startertrekknop	1	95
Dynamo	AM 532-1	Vervanging van een dynamo	1	95
	AM 532-3	Werkzaamheden aan de dynamo	1	95
	AM 532-3	Revisie van een DUCCELLIER 7250 G dynamo	1	95
	AM 532-3	Revisie van een PARIS-RHONE G 10 C dynamo	23	97
Startmotor	AM 533-1	Werkzaamheden aan de startmotor	1	98
	AM 533-1	Vervanging van een startmotor	1	98
	AM 533-1	Vervanging van een startmotorschakelaar van een DUCCELLIER 6112 A startmotor	9	98
	AM 533-3	Revisie van een startmotor	1	98
	AM 533-3	Revisie van een PARIS-RHONE 6 V startmotor, type D 8 L 38	1	99
	AM 533-3	Revisie van een DUCCELLIER 6 V startmotor, type 6112 A	31	101
Spanningsregelaar	AM 535-0	Controle van een spanningsregelaar op de proefbank	1	103
	AM 535-1	Vervanging van een spanningsregelaar	1	103
Koplampen	AM 540-0	Afstelling van de koplampen	1	103
	AM 560-1	Werkzaamheden aan de ruitwisser	1	104
	AM 560-1	Vervanging van een complete ruitwisser	1	104
	AM 560-1	Vervanging van een ruitwisserarmsteun	17	105

ORGANEN	NUMMER	van de afbeelding
---------	--------	-------------------

MOTOR	1	Motor en versnellingsbakaggregaat
	2	Horizontale doorsnede.
	3	Verticale doorsnede.
	4	Langsdoorsnede.
	5	Oliecirculatie.
	6	Onderbreker.
	7	Solex-carburateur, type 30 PBI.
	7A	Solex-carburateur, type 30 PICS (vanaf december 1961).
	8	Miöfilter-luchtfilter.
	8A	Miöfilter-luchtfilter (vanaf december 1961).
	9	SEV-benzinepomp.
	10	Controle van de oliedruk.
	11	Controle van een bobine.
	12	Controle van een bobine.
	13	Controle van de centrifugaalvervroeging.
	14	Atstellingen.
	15	Controle op lekkage van een benzinepomp.
	16	Opjusen van de motor.
	17	Montagestandaard voor motor.
	18	Demontage van de ventilateur.
	19	Naaldlager uit de krukas trekken.
	20	Montage van de vetkeerring.
	21	Demontage van een zuiger.
	22	Demontage en montage van de kleppen.
	23	Montage van de cilinder. Het uitzetten van een klepstoterstangkokker.
	24	Diverse gereedschappen.
	25	Controle van de veren.
	26	Diverse aanzichten.
	27	Koppellingsbediening.
	28	Atstelling van de frictiedrukgroep.
	29	Atstelling van de frictiedrukgroep.
	30	Opzuiveren van het vliegwiél.
	31	Langsdoorsnede.
	32	Assen.
	33	Assen.
	34	Doorsnede van het differentieel.
	35	Schakelmof van tweede en derde versnelling en snelheidsmeteraanrijving.
	36	Schakelvoorkassen en vorken.
	37	Schakelhefboom.
	38	Remankerplaat, compleet.
	39	Doorsnede van de complete remankerplaat.
	40	Schakelstanden.
	41	Schakelstanden.
	42	Atstelling van de schakelvorken.
	43	Montagestandaard.
	44	Aftrikken van een differentieellager.
	45	Koppellingsas.
	46	Vastzetten van de ringmoer van de remankerplaat.
	47	Montage van het kogellager.
	48	Vasthouden van de pignons.
	49	Atstelling van pignon en kroonwiel.
	50	Montagesteun voor versnellingsbak.
	51	Atstelling van differentieellagers.
	52	Opzuiveren van de remtrommels.
	53	Centreren van de remsegmenten.
	54	Aandrijfjas, versnellingsbakzijde.
	55	Aandrijfjas, voorwielzijde.
	56	Diverse gereedschappen.
	57	Trekker voor stalen storkap.
	58	Doorsnede van stuurhuis en stuurwiel.
	66	Controle van de fuseedwarshelling.
	67	Controle van een voorwieldraagararm.
	72	Diverse gereedschappen.
	73	Demontage en montage van fusepen.
	74	Diverse gereedschappen.
	75	Montage van wieldraagararm en wrijvingschokbreker.
	76	Demontage van de lagers.
	77	Diverse gereedschappen.
	78	Diverse gereedschappen.
	79	Vastlinken van de wielbouten.
	80	Vastlinken van de remstelnokken.
	59	Doorsnede stuurhuis.
	60	Doorsnede tandhengel en spoorstangkogels.
	61	Doorsnede spoorstang.
	62	Doorsnede naaf en voorwiellagerhuis.
STUURRIJCHTING		
VOORBRUG		
AANDRIJFASSEN		
(vervolg)		
VERSNELLIINGSBAK		
VERSNELLIINGSBAK		
KOPPELING		

ORGANEN	NUMMER van de afbeelding	OMSCHRIJVING
ACHTERBRUG	63	Doorsnede wieldraagarmnaaf.
	64	Doorsnede naaf en remtrommel.
	65	Remankerplaat, compleet.
	66	Controle van de stand van de wieldraagarmen.
	69	Controle van een achterwieldraagam.
	70	Opklikken van de wagen.
ACHTERBRUG	71	Montagestandaard voor uitgebouwde achterbrug.
	75	Montage van wieldraagam en wrijvingschokbreker.
	76	Demonstratie van de lagers.
	77	Diverse gereedschappen.
	78	Diverse gereedschappen.
	79	Vastklinken van de wielbouten.
	80	Vastklinken van de remstnokken.
	81	Opzilveren van een remtrommel.
	82	Centreren van de remsegmenten.
VERING	83	Doorsnede van veerpot.
	84	Doorsnede van traagheidschokbreker.
	85	Controle van de wagenhoogten.
	86	Afstelling van veerpotstelselstukken.
	87	Controle van een wrijvingschokbreker.
REMMEIN	88	Doorsnede hoofdremcilinder.
CHASSIS	89	Hoofdatmetingen van het chassis.
	90	Controle van de langsliggers.
	91	Smeerpunten.
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	92	Schema elektrische installatie.
	93	Paris-Rhone-dynamo, type G 10 C.
	94	Ducellier-dynamo, type 7250 G.
	95	Paris-Rhone-startmotor, type D 8 L 38.
	96	Paris-Rhone-startmotor, type D 8 L 38.
	97	Ducellier-startmotor, type 6112 A.
	98	Ducellier-startmotor, type 6112 A.
	99	Montage van veldspoelen en poolstukken.
	100	Afstelling van een koplamp.
	101	Richtscheren voor koplampen.

NUMMER van de afbeelding	BESCHRIJVING	MR nummer	Besteln. van het gereedschap	OPMERKING	URGENTIE
12	Proefbank voor bobines	3601-T			6
16	Motorhijsketting	1619-T			1
24	Bougestel	1601-T			1
24	Kniegewrichtsleutel	2431-T			2
18	Trekker voor demontage van de ventilateur	3682-130			3
18	Sleutel voor Solex-carburateur	1645-T			3
17	Montagesteun voor de motor	3053-50			2
24	Tapendstleutel	2410-T			2
21	Zuigerpentrekker	3682-120			1
21	Trekker voor zuigerpompbusen	3682-20			1
22	Montagesteun voor de cilinderkop	3001-T			2
22	Klepverspanner	1613-T			1
22	Conische slijpsteen (120°)	1662-T			1
24	Dubbel-conische slijpsteen (150-90°)	1630-T			1
24	Conische slijpsteen: ø 40-60°	1633-T			1
24	Zigzagje voor kleppenslijpen	1615-T			1
25	Veercontroleapparaat	2420-T			3
25	Gekalibreerde controleveer	2421-T			3
20	Gereedschap voor montage van oliekerfingen	3004-T			3
23	Montagebus voor zuigerveren	3002-T			1
13	Controleapparaat voor het automatische verroegingsmechanisme	1692-T			1
24	Momentenleutel	2471-T			1
22	Klepsteunpen	1609-T			4
23	Uitzapparaat voor klepstoterstangkokker	3005-T			3
10	Aansluitstuk voor manometer	3705			4
30	Centreerpen voor opzuiveren van het vliegwiel	3700-150			3
29	Centreerpen voor het monteren van de koppellingsplaat	MR 1620-40			1
29	Centreerpen voor het monteren van de koppellingsplaat	MR 1620-40			3
29	Centreerpen voor het opzuiveren van het vliegwiel	MR 3700-150			3
20	Centreerpen voor het opzuiveren van het vliegwiel	MR 1620-40			1
25	Controleapparaat voor het meten van de veerdruk	2420-T			3
25	Gekalibreerde controleveer	2421-T			3
28	Controleapparaat voor het afstellen van de drukgroep	1701-T			6
28	Vlakplaat, nok en klemmen voor 1701-T	1702-T			6
29	Verenvoudigde montageplaat voor het afstellen van de drukgroep	1703-T			1
16	Hijsketting	1619-T			1
43	Montagestandaard voor versnellingsbak	MR 3053-40			2
57	Trekker voor de bescheermkappen van de aandrijfassen	3251-T			2
56	Gereedschap voor demontage van drukveren op remsegmenten	3552-T			2
44	Trekkerhulshoof met bout	1750-T			2
44	Trekverschalen met klemband voor 1750-T	1736-T			3
44	Drukplaatje voor 1750-T en 1736-T	1743-T			3
46	Kroonstleutel voor ringmoer van remankerplaat	1926-T			1
45	Trekkerplaat voor het kogellager van de koppellingsas	3151-T			2
45	Stempel voor montage van oliekerfing op de koppellingsas	MR 3045-110			2
80	Tas voor het klinken van de remstempels	MR 3354-20			6
80	Stempel voor het klinken van de remstempels	MR 3354-2			6
52	Centreerpen voor het opzuiveren van de voorremtrommels	3552-T			6
47	Drukbout voor montage van de pignonas	3152-T			1
47	Tas voor montage van de intermediaire tandwielgroep	MR 3676			1
48	Gereedschap voor het vasthouden van de tandwielgroep	MR 3139-10			2
49	Afstelgereedschap voor kroonwiel en pignon	2045-T			1
24	Houder voor meetklokje	2437-T			1
42	Kaliber voor het afstellen van de schakelvoork van de 2e-3e versnelling	1786-T			1
42	Kaliber voor het afstellen van de schakelvoork van de overdrive	1787-T			1
51	Verlengstift voor meetklokje	3153-T			1
49	Steen voor het meetklokje	2041-T			1
51	Klemplaten voor montage van het differentieel	MR 3644-10			1
53	Centreerapparaat voor de voorremsegmenten	2431-T			2
53	Kniegewrichtsleutel	3554-T			1

OPMERKING
De nummers, welke in de kolom „URGENTIE” worden genoemd, hebben de volgende betekenis:
1. Onontbeerlijk in alle werkplaatsen.
2. Onontbeerlijk voor tijdsbesparing.
3. Onontbeerlijk voor besparing op onderdelen.
4. Wordt weinig gebruikt.
5. Wordt gebruikt voor de meeste wagens.
6. Voor grote werkplaatsen.

VERSRELLINGSBAK

KOPPELLING

MOTOR